

Tasten

1) Steuerknüppel

Schwenkt oder zoomt die Kamera, je nach Modus.

2) Wechseltaste für Steuerknüppel

- 1× drücken: Wechselt den Gimbal-Modus. «FPV» geht alle grossen Bewegungen mit, gleicht nur kleine Vibrationen aus. «Folgen» gleicht auch links-rechts-Bewegungen aus. «Gesperrt» gleicht Bewegungen auf allen Achsen aus.
- 2× schnell drücken: Wechselt zwischen Zoom und Richtung der Kamera.

3) Aufnahmetaste

- Macht ein Foto oder startet/stoppt Video, je nach Modus.

4) Umschalttaste für Aufnahmetaste

- 1× drücken: Wechselt zwischen Foto und Video.
- 2× drücken: Zentriert Kamera.
- 3× drücken: Dreht Kamera um 180 Grad (Selfie).



Touchscreen: Wischbewegungen

Wische vom jeweiligen Bildschirmrand her in die Mitte. Wischen in die entgegengesetzte Richtung oder Taste 4 bringt dich dorthin zurück, wo du hergekommen bist.

- Von links: Wechselt in den Wiedergabemodus. Von dort nochmal nach rechts: Auswahl für Löschen oder Liken.
- Von rechts: Aufnahmemodus auswählen: Foto, Video, Panorama, Zeitlupe, Zeitraffer.
 - Von dort nochmal nach links: Einstellungen zum jeweiligen Modus. Das gleiche erledigt ein Tippen in die untere linke Ecke des Touchscreens im normalen Aufnahmemodus.
 - Foto: Seitenverhältnis, Countdown (Selbstausröser).
 - Video: Auflöfung, Bildrate.
 - Pano: Art, Countdown.
 - Zeitlupe: Auflöfung, Tempo.
 - Zeitraffer: Aufnahmeintervall, Gesamtdauer.
- Von oben: Diverse Einstellungen. Wischen nach links und rechts wechselt zwischen den diversen Einstellungsseiten. Tippen wechselt die Einstellung. Ausnahme: Zahnrad öfnet beim Tippen weitere Einstellungsmöglichkeiten.
 - Geschwindigkeit des Steuerknüppels einstellen: Unter Zubehör > Steuerknüppel-Tempo.
- Von unten: Alles, was mit dem Gimbal zu tun hat. Gimbal zentrieren, Drehung um 180 Grad, Wechsel zwischen schnellem und langsamem Folgen, Gimbal-Modus.

Touchscreen: sonstiges

- Einfaches Tippen auf Motiv: Fokussiert auf Stelle.
- Doppeltes Tippen auf Motiv: Schaltet ActiveTrack ein.
- Am rechten Rand des Touchscreens befinden sich zwei kleine Pfeile oder ein Plus und ein Minus. Je nach Steuerknüppel-Modus. Mit diesen Pfeilen kannst den Modus, der gerade nicht aktiv ist, trotzdem verwenden: Im Modus Kamerarichtung kannst du damit zoomen und im Zoom-Modus die Kamera auf und ab bewegen.

